



INSTRUCTIONS D'UTILISATION ET DE SÉCURITÉ GPL



- Compartiment conçu pour une bouteille de GPL de 13 Kg.
- Pression de service : 30mb.
- Avant la première utilisation de la bouteille, contrôler le fonctionnement de l'indicateur de contenu : Indication 100% veut dire 80% rempli).
- Remplissage de la bouteille GPL :
 - Remplir la bouteille GPL uniquement par l'orifice extérieur de remplissage.
 - Visser la baïonnette appropriée sur l'orifice extérieur de remplissage.
 - Fixer le pistolet de la pompe d'alimentation sur la baïonnette.
 - Le remplissage s'arrête automatiquement grâce à la valve d'arrêt (80%) de la bouteille.
- Faire vérifier la bouteille GPL avant la date limite indiquée sur la bouteille.
- Utiliser les dispositifs de fixation pour maintenir la bouteille en position verticale.
- Remplacer la lyre dès que son état l'exige ou avant la date limite d'utilisation indiquée sur le tuyau.
- Ne pas installer d'appareil ou d'équipement susceptibles d'endommager l'installation.
- Prendre connaissance des manuels d'utilisation des appareils fonctionnant au gaz avant utilisation.
- Ne pas fumer.
- Ne pas obstruer les aérations permanentes.
- Nettoyer les aérations permanentes si nécessaire.
- Ne pas utiliser les appareils de façon détournée.
- Ne pas utiliser de flamme en cas de crainte de fuite, utiliser un aérosol détecteur.
- En cas d'incendie, fermer le robinet de la bouteille de gaz.
- En cas de non-utilisation prolongée du gaz, fermer le robinet de la bouteille de gaz.
- En cas de non-utilisation prolongée d'un appareil, fermer la vanne d'alimentation en gaz reliée à cet appareil.
- Après une période de non-utilisation et avant de la remettre en marche, vérifier l'état de l'installation.
- En cas d'utilisation prolongée, effectuer des contrôles périodiques.